



Будьте с Tupperware®

Предложение действует в период
02.09.2024 - 15.09.2024*
с **36** по **37** неделю

* количество акционного товара ограничено

ЗАМОРАЖИВАНИЕ СВЕЖЕСТИ



Набор FreezerSmart (5 шт.)
2x 450 мл / 11,4 x 6,1 x 15,2 см
1x 1 л / 15,7 x 6,1 x 22,7 см
2x 1,1 л / 11,4 x 11,8 x 15,2 см
SO243601

29,99 €




FreezerSmart плоский 450 мл (4 шт.)

4x 450 мл /
11,4 x 6,1 x 15,2 см
SO243602

15,99 €



Вставка для
легкого извлечения



Для деления на
равные части



Материал для
морозильной
камеры



Желейная форма 1,5 л

Ø 24 x 8,3 см
SO243603

16,99 €



ЖЕЛТЫЙ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАС СЧАСТЛИВЫМ

Миска для теста 1,9 л

Ø 19,4 x 11,6 см
SO243604

10,99 €



* количество акционного товара ограничено

С СОБОЙ ЗАПАС ЭНЕРГИИ



Ланч-бокс Эко+ с отделениями 550 мл

15,6 x 4,8 x 16,8 см

SO243605

6,99 €

РАЗОГРЕВАЙТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ

Контейнер с тремя отделениями CrystalWave 1 л

15,7 x 6,4 x 23,7 см

SO243606

11,99 €



Малый набор CrystalWave (3 шт.)

390 мл – 16,2 x 5 x 19,4 см

560 мл – 16,2 x 6,3 x 19,4 см

775 мл – 16,2 x 8,2 x 19,4 см

SO243607

17,99 €




ВАШЕ ДОВЕРИЕ TUPPERWARE



Прочный и долговечный



Оригинальная крышка Tupperware



Штабелируемый и складываемый



герметичный и защита от проливания

Чаша Классика 1 л

Ø 20,6 x 5,7 см

SO243608

9,99 €



Чаша Классика 1,9 л

Ø 20,6 x 9,7 см

SO243609

12,99 €





Для
негазированных
напитков



Столовые
приборы
крепятся к
крышке



Не использовать
в устройствах для
газирования

Бутылка Эко+ серия II 1 л

Ø 8 x 28,2 см

SO243610

14,99 €



eco+

**ВСЕГДА
С ВОДОЙ**

eco+



Бутылка Эко+ серия II 500 мл

Ø 6,8 x 21,2 см

SO243611

9,99 €



Бутылка Эко+ серия II 750 мл

Ø 7,5 x 25,8 см

SO243612

12,49 €

* количество акционного товара ограничено